

- Transferencias de fotos desde la cámara al ordenador
- Recarga rápida de pilas
- Compatible con cámaras digitales KODAK DX



## Un sólo toque.

### Un botón

Es lo único que debe pulsar para obtener excelentes fotografías con una cámara digital KODAK DX. Y ahora, gracias a la base para cámara KODAK, también podrá transferir las fotos de la cámara al ordenador pulsando un solo botón.

### Compartir con toda facilidad

La base para cámara KODAK es el corazón del sistema EasyShare. Sólo debe colocar la cámara sobre la base, pulsar el botón y sus fotografías se enviarán automáticamente al ordenador. Posteriormente, podrá enviar, imprimir y compartir fotos con todos sus amigos.

### Siempre lista para disparar

La base para cámara KODAK también recarga rápida y automáticamente el paquete de alimentación de la cámara. Además, la base ofrece un lugar seguro y cómodo para guardar la cámara mientras no la utiliza. De esta forma, siempre estará preparado para hacer más fotografías.

## Sistema EasyShare



Haga una fotografía, pulse el botón y comparta sus imágenes con el mundo.



**Fácil de usar**

versatilidad	compatible con todas las cámaras digitales KODAK DX
conexión USB	transfiere fácilmente las fotos desde la cámara al ordenador
indicador LED	LED de dos colores que indica la transferencia y la carga
controles	transferencia de fotografías de la base al ordenador con tan sólo pulsar un botón

**Otras especificaciones**

certificación	FCC Clase B, ICES-003 Clase B, CE, VCCI, C-tick
garantía	un año
dimensiones	anchura x altura x profundidad 150 x 38,5 x 112,5 mm
peso	sin pieza de enganche: 155 g con pieza de enganche: 175 g

**Alimentación**

alimentación/recarga	permite la carga de las pilas en la cámara, alimentación directa a la cámara
paquete de pilas	2 pilas recargables NiMH de 1,2 voltios (incluidas)
voltaje de alimentación	CC de 7+/-0,7 voltios

**Requisitos**

- Cámara digital KODAK DX
- Pieza de enganche personalizada (incluida con las cámaras digitales KODAK DX)
- Puerto USB disponible
- Software KODAK Picture (incluido con las cámaras digitales KODAK DX)

**Contenido del paquete**

- Base para cámara KODAK
- Adaptador de CA de 7-voltios
- Paquete de pilas recargables NiMH KODAK
- Guía de inicio rápido

**Información para pedidos**      **Nº de catálogo**

Base para cámara KODAK (EE.UU.)	.....153-8230
Base para cámara KODAK (Canadá)	.....113-6605

**Accesorios recomendados para el sistema EasyShare**

Paquete de pilas recargables NiMH KODAK (mundial)	.....114-8683
Tarjeta COMPACTFLASH	
16 MB	.....826-6330
32 MB	.....180-6900

Visite a su distribuidor local o navegue hasta [www.kodak.com/go/shop](http://www.kodak.com/go/shop)



Para obtener los mejores resultados con sus fotografías, busque el software que lleve la marca de compatibilidad KODAK Picture Friendly.



**Print@KODAK**

Es muy fácil hacer excelentes fotografías digitales y transferirlas a su ordenador. Con el servicio Print@KODAK, puede tener la seguridad de que obtendrá las mejores fotografías con sus imágenes digitales.

Para más información sobre la base para cámara KODAK, visite

[www.kodak.com/go/easysshare](http://www.kodak.com/go/easysshare)

